



## Opis symboli :

Plafoniera mocowana do sufitu

PK - Pion Kanalizacyjny

PPW - Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody

**\* INSTALACJA KLIMATYZATORÓW :**  
 Wszystkie skraplacze usytuować na dachu, przewody łączące prowadzić wzdłuż PK prosto przez strop poddasza.  
 Parownik nr 1 podłączyć do osobnego skraplacza  
 Parownik nr 2 i 3 podłączyć do wspólnego skraplacza, parownik 4 i 5 - j/w.  
 Skropliny odprowadzić do pionów kanalizacyjnych

ZAMUROWANIA, ELEMENTY DOBUDOWANE

WYBURZENIA

RODZAJ I ZAKRES ROBÓT  
 ZAWARTY JEST W OPISIE  
 TECHNICZNYM

**UWAGA :**  
 WYBURZENIA WYKONYWAĆ  
 ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ !!!

KMP Zabrze -  
 Remont pomieszczeń  
 nr 406 - 410  
 na poddaszu

Opracował w  
 oparciu o wytyczne  
 użytkownika:  
 Franciszek Budny  
 W i R KWP  
 Katowice  
 sierpień 2009 r.

Rzut  
 Rys. 1