

Legenda:

- uziom otokowy budynku Fe/Zn 30x4mm,
- zwody poziome z drutu Fe/Zn średn. 7mm,
- ZK --- złącze kontrolne odprowadzającym 2xM8 ocynk.,
- uchwyt zwodu poziomego do klenicy pokrycia dachówkowego
- uchwyt klejony zwodu poziomego z zaciskiem przelotowym
- uchwyt klejony zwodu poziomego z zaciskiem rozgałęźnym,
- połączenie zaciskiem do blachy
- połączenie zaciskiem rynnowym

Uwagi:

1. Blaszane elementy pokrycia dachu o grubości blachy ocynkowanej nie mniejszej niż 0,5mm wykorzystywać jako elementy zwodów poziomych instalacji odgromowej.
Połączenia blach ze zwodami wykonać uchwytnymi do blachy.
2. Kominy murowane chronić zwodami poziomymi wykonanymi z drutu Fe-Zn o średnicy 7mm przyłączonymi do dachowych zwodów poziomych.
3. Wszystkie metalowe konstrukcje wystające ponad dach oraz rynny przyłączyć do dachowych zwodów poziomych.

