

- WYTRASOWAĆ OTWORY ZGODNIE Z RYSUNKIEM I OTWORAMI W SZKLE

- WYWIERCIĆ OTWORY

- OSADZIĆ ELEMENTY KOTWIĄCE NA KLEJU 2-SKŁADNIKOWYM

- ZAMOCOWAĆ ELEMENTY GÓRNE OKUĆ ORAZ ODCIĄGI

- ZAMOCOWAĆ DOLNE ELEMENTY, ALE BEZ TALERZY

- WYCZYŚCIĆ SZYBĘ

- UZBROIĆ W OKUCIA

- POWIESIĆ SZYBĘ W PIONIE NA ELEMENTACH KOTWIĄCYCH

- PODCIĄGNAĆ SZYBĘ DO POZIOMU

- WKRĘCIĆ ODCIĄGI (GWINT LEWY/PRAWY)

- WYREGULOWAĆ SPADEK, SZCZELINY POMIĘDZY ŚCIANĄ, A SZYBĄ

- DOKRĘCIĆ WSZYSTKIE MOCOWANIA ŚRUBOWE

