


Installation Manual

Montageanleitung
Instructions de montage
Istruzioni per il montaggio





Informacja

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	AC 220–240 V
Pobór mocy w temp. 4 °C	11,2 W
Stopień ochrony	IP x7



Bezpieczeństwo

Przeznaczenie

Podgrzewacz wpustu może być montowany wyłącznie przez wykwalifikowanych instalatorów urządzeń sanitarnych lub dekarzy.

Podgrzewacz wpustu może być podłączany wyłącznie przez osoby wykwalifikowane (w zakresie elektryki), posiadające odpowiednie licencje (specjaliści zgodnie z EN IEC 62079:2001).

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Podgrzewacz wpustu może być stosowany wyłącznie do wpustów dachowych Geberit. Podgrzewacz wpustu może być stosowany wyłącznie przy zastosowaniu niepalnych materiałów izolacyjnych (klasa materiału A wg normy DIN 4102 część 1) w izolowanych konstrukcjach dachu. Inne bądź wykraczające poza powyższe użycie uchodzi za niezgodne z przeznaczeniem.


Podstawowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Przed montażem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i ściśle przestrzegać zawartych w niej poleceń
- Podczas montażu instrukcja powinna być cały czas dostępna do wglądu
- Nie montować produktu, który ma widoczne braki
- Nie dokonywać samowolnych modyfikacji lub przeróbek produktu
- Zadbaj, aby osoba wykonująca montaż miała zapewnioną swobodę ruchu oraz odpowiednie oświetlenie
- Przestrzegaj normy DIN VDE 0100
- Podgrzewacz wpustu zgodny z normą EN 60335-2-83. Zapewnij profesjonalny montaż
- W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego, podgrzewacz wpustu należy zutylizować
- Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w kraju przeznaczenia

Objaśnienie symboli

Tabela 1: Symbole zastosowane w instrukcji

Symbol	Znaczenie
NIEBEZPIECZEŃSTWO	Wskazuje na bezpośrednio zagrażającą, niebezpieczną sytuację, która może spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia.



Montaż

Umieszczanie podgrzewacza wpustu Geberit 230 V przy wpuście dachowym Geberit





NIEBEZPIECZEŃSTWO


Niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym

- ▶ Wszystkie obwody elektryczne i sieciowe wyłączyć przed rozpoczęciem prac przy zaciskach przyłączeniowych
- ▶ Podgrzewacz wpustu podłączyć poprzez ochronny wyłącznik różnicowy
- ▶ Podgrzewacz wpustu podłączyć poprzez wielobiegunowy automat bezpiecznikowy z rozwarciem styków o szerokości 3 mm
- ▶ Podgrzewacz wpustu może być podłączany wyłącznie przez osobę wykwalifikowaną (w zakresie elektryki)


1




2




3




4




5




6



7



8



9

